

# KLM125VST

## Bodenwinkel für KLM125



In die Enden der Längsholme schieben (umklammernd) und festschrauben

| Referenz           | Oberfläche | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|--------------------|------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|
| <b>ZMKLM125VST</b> | DF         | 96      | 114     |            | 150     | 0,410  | 2 | STK     |
| <b>KLM125VST</b>   | SZ         | 96      | 114     |            | 150     | 0,410  | 2 | STK     |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 2 Stück.

### Legenden Oberfläche

- DF = Defender
- SZ = Sendzimir

### Zu befestigen mit:



Verzahnte  
Flanshmutter  
(DIN 6923)  
RM

Selbstsichernde  
Schraube (DIN  
603)  
RBK